



**Saglabājiet lietošanas instrukciju. Tai jābūt pieejamai neskaidrību gadījumos. Ja gatavošanas virsma tiek nodota lietošanā kādam citam, jādod līdzī arī šī pamācība.**

### **DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS**

Friteris ir paredzēts tikai ēdiena gatavošanai. Citāda veida izmantošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

#### Bērni

Ja ierīce ir ieslēgta, bērni ir jāuzmana. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar slēdžiem un regulatoriem.

### **IZMANTOŠANA**

Ieslēgtu friteri, kā arī tādas viegli uzliesmojošas vielas kā kausētus taukus vai parafīnu nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Nekad neatstājiet tiešā fritiera tuvumā papīrus, salvetes, alumīnija foliju vai tamlīdzīgas lietas. Fritieris stipri sakarst un var aizdedzināt viegli uzliesmojošus materiālus.

Ja kaut kas ir aizdedzies, visus slēdžus noregulē stāvoklī "0" un izslēdz plīts ventilatoru.

Uguni apslāpē ar vāka palīdzību, nekad neizmantojiet ūdeni.

## ELEKTRISKAIS FRITERIS

---

Pārbaudiet, vai friteris ir izslēgts, ja tas vairs netiek izmantots.

### **TĪRĪŠANA UN KOPŠANA**

Friterim pastāvīgi ir jābūt tīram higiēnisku un drošības iemeslu dēļ. Tauku traipi un citi netīrumi sakarstot piedeg un sliktākajā gadījumā izraisa ugunsgrēku. Neaizmirstiet, ka fritiera siltumbarjeras un eļļas tvertne ir ugunīgi karsti vēl ilgi pēc ierīces izslēgšanas.

### **APKOPE**

Apkopi un remontu jāuztic pilnvarotai remontdarbīcai. Remontam drīkst izmantot tikai oriģinālas rezerves daļas.

### **UZSTĀDĪŠANA**

Uzstādīšanu var veikt tikai profesionāls elektriķis vai ražotāja pilnvarota persona. Nepareizi veikta uzstādīšana var izraisīt ievainojumus un materiālus zaudējumus un sabojāt friteri. Pārliecinieties, vai uzstādīšanas gaitā nav saspīests elektrības vads.

### **NOLIETOTAS IERĪCES IZMEŠANA**

Pirms ierīces izmešanas novērsiet iespējamās nelaimes gadījumus. Izņemiet kontaktdakšu no rozetes un nogrieziet elektrības vadu pie ierīces pamatnes.

### **PIRMS IERĪCES PIRMREIZĒJAS IZMANTOŠANAS**

Pirms fritera izmantošanas nomazgājiet fritera grozu un eļļas rezervuārus ar siltu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli.

! Kontaktdakšu nedrīkst mērkāt ūdenī.

### **IERĪCES IZMANTOŠANA**

Fritējamās pārtikas produktus ievieto komplekta esošajā fritēšanas grozā (2 gab.). Neaizmirstiet pirms ievietošanas grozā nosusināt mitrus produktus.

! Ieslēgtu grilu, friteri, kā arī tādas viegli uzliesmojošas vielas kā kausētus taukus vai parafīnu nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Nekad neatstājiet tiešā fritiera tuvumā papīrus, salvetes, alumīnija foliju vai tamlīdzīgas lietas. Fritieris stipri sakarst un var aizdedzināt viegli uzliesmojošus materiālus. Ja kaut kas ir aizdedzies, visus slēdžus noregulē stāvoklī "0" un izslēdz tvaiku nosūcēju.

Uguni apslāpē ar vāka palādzību, nekad neizmantojiet ūdeni. Pārbaudiet, vai Friteris ir izslēgts, ja tas vairs netiek izmantots.

### Varīšana eļļā

Ievietojiet pārtikas produktus fritēšanas grozā. Neaizmirstiet, ka mitrus produktus pirms ievietošanas grozā ir jānosusina. Fritējiet, kamēr produkti ir ieguvuši pēc Jūsu domām pareizo krāsu. Kad ēdiens gatavs, izceliet fritēšanas grozu un uzmanīgi to sakratiet, lai notecētu liekā eļļa. Iekariet fritēšanas grozu āķos.

Ja fritējamie produkti vairs nekļūst kraukšķīgi vai ja eļļa kļuvusi gaiši brūna, tā būtu jānomaina.

### **TĪRĪŠANA UN KOPŠANA**

! Friterim pastāvīgi ir jābūt tīram higiēnisku un drošības iemeslu dēļ. Tauku traipi un citi netīrumi sakarstot piedeg un sliktākajā gadījumā izraisa ugunsgrēku.

### Alumīnija virsmas

Ikdienas tīrīšanu veic ar mitru lupatiņu. Ļoti netīras virsmas tīra ar salveti vai plastmasas sūkli un trauku mazgājamo līdzekli vai universālo tīrīšanas līdzekli.

Nekad neizmantojiet tērauda vai metāla sūkļus, cietus plastmasas sūkļus, abrazīvus pulverus, ziepes vai citus abrazīvus un kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

Eļļu var uz kādu laiku atstāt fritera tvertnē. Nav nekādu universālu nosacījumu attiecībā uz to, cik bieži būtu jāmaina eļļa un jātīra tvertne. Izlejiet eļļu un iztīriet tvertni, ja eļļa sāk smakot vai maina krāsu. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni, kam pievienots trauku mazgājamais līdzeklis. Izmazgājiet tvertni ar suku. Novietojiet bļodu zem izplūdes krāna. Pārļiecinieties, vai bļoda ir pietiekami liela, lai tajā satilptu tvertnē esošais ūdens. Izskalojiet tvertni ar aukstu ūdeni. Neaizmirstiet palikt zem izplūdes krāna bļodu, lai skalojamais ūdens satecētu tajā. Ja vēlaties, izslaukiet tvertni ar sausu lupatiņu.