

KATLU UN PANNU LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI NERŪSĒJOSĀ TĒRAUDA KONTEINERI, KATLI UN PANNAS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Stalgast sp.z o.o. Konesera laukums 9, ēka O, 03-736 Varšava
tālr.: 22 517 15 75 fakss: 22 517 15 77 www.stalgast.com e-pasts:
stalgast@stalgast.com

Aizliegts - sildīt tukšus katlus, GN, konteinerus un pannas;
Aizliegts - pievienot sāli aukstam ūdenim;
Aizliegts - ievietot sāli tukšos katlos, GN, katlos un pannās;
Sāls - drīkst bērt tikai karstā ūdenī;
Konteineri, katli un pannas, jānovieto siltuma avota centrā;
Kad ēdiens sasniedzis vārīšanās temperatūru - samaziniet siltuma avotu;
Siltuma padeve, ir domāta tikai, lai uzturētu gatavošanas procesu;
Pārtika, kas ir bieza vai atkārtoti uzkarsēta - Sasniedzot vēlamo
temperatūras līmeni, lēni un bieži maisat;
izņemt, vai pārvietot katlus, kas piepildīti ar pārtiku - vienmēr satverot
divus rokturus vienlaikus;
Nemiet vērā, ka rokturi var uzkarst līdz augstai temperatūrai, tādēļ ieteicams
lietot aizsargcimdus;
Aizliegts patstāvīgi veikt remontdarbus vai izmaiņas uzbūvē;
Konteineri, GN trauki, katli un pannas ar pamanītiem bojājumiem -
nekavējoties jāpārtrauc lietot;
Mazgāt - pēc katras lietošanas reizes, izmantojot vispārpieejamus
mazgāšanas līdzekļus;
Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā;
Aizliegts - uzglabāt pārtiku katlos, pannās un konteineros;
Iepriekš minēto ieteikumu neievērošana cita starpā var izraisīt:
virsmas krāsas maiņu
materiāla zudumu uz iekšējās virsmas
apakšējo stratifikāciju

kā rezultātā tiek zaudēta garantija.

KATLU UN PANNU LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI NERŪSĒJOSĀ TĒRAUDA KONTEINERI, KATLI UN PANNAS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Stalgast sp.z o.o. Konesera laukums 9, ēka O, 03-736 Varšava
tālr.: 22 517 15 75 fakss: 22 517 15 77 www.stalgast.com e-pasts:
stalgast@stalgast.com

Aizliegts - sildīt tukšus katlus, GN, konteinerus un pannas;
Aizliegts - pievienot sāli aukstam ūdenim;
Aizliegts - ievietot sāli tukšos katlos, GN, katlos un pannās;
Sāls - drīkst bērt tikai karstā ūdenī;
Konteineri, katli un pannas, jānovieto siltuma avota centrā;
Kad ēdiens sasniedzis vārīšanās temperatūru - samaziniet siltuma avotu;
Siltuma padeve, ir domāta tikai, lai uzturētu gatavošanas procesu;
Pārtika, kas ir bieza vai atkārtoti uzkarsēta - Sasniedzot vēlamo
temperatūras līmeni, lēni un bieži maisat;
izņemt, vai pārvietot katlus, kas piepildīti ar pārtiku - vienmēr satverot
divus rokturus vienlaikus;
Nemiet vērā, ka rokturi var uzkarst līdz augstai temperatūrai, tādēļ ieteicams
lietot aizsargcimdus;
Aizliegts patstāvīgi veikt remontdarbus vai izmaiņas uzbūvē;
Konteineri, GN trauki, katli un pannas ar pamanītiem bojājumiem -
nekavējoties jāpārtrauc lietot;
Mazgāt - pēc katras lietošanas reizes, izmantojot vispārpieejamus
mazgāšanas līdzekļus;
Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā;
Aizliegts - uzglabāt pārtiku katlos, pannās un konteineros;
Iepriekš minēto ieteikumu neievērošana cita starpā var izraisīt:
virsmas krāsas maiņu
materiāla zudumu uz iekšējās virsmas
apakšējo stratifikāciju

kā rezultātā tiek zaudēta garantija.